

SCHUTZKARTE schützt Ihre Karten in Ihrer Geldbörse einfach und sicher vor dem digitalen Taschendiebstahl

- Spezialfolie, dünn, flexibel und haltbar wie ein Geldschein: passt in jede Geldbörse
- Die SCHUTZKARTE kann passend zurechtgeschnitten werden, ohne die Schutzfunktion zu verlieren
- Kein Verkleben oder Verdecken der Karten in Ihrer Geldbörse
- Schützt alle Karten mit Funk-Technologie (NFC/RFID) vor dem digitalen Taschendiebstahl: EC-Karten, Kreditkarten, Personalausweise, Hotel-KeyCards und andere

So sichert SCHUTZKARTE ihre Herren Geldbörse:

Klassische Herren Geldbörsen benötigen eine SCHUTZKARTE, die zu den Geldscheinen gesteckt wird.



So sichert die SCHUTZKARTE ihr Damen Clutch-Portemonnaie:

Große Damen Clutch-Portemonnaie benötigen für den umfassenden Schutz zwei SCHUTZKARTEN, die in die Fächer auf beiden Außenseiten gesteckt werden.



Einfach sicher vor dem digitalen Taschendiebstahl – mit der SCHUTZKARTE



Weitere Informationen finden Sie unter www.SCHUTZKARTE.com